

ESITIETOLOMAKE

VOC- sisäilmanäyte

Ennen Voc- sisäilmamittauksen ottamista tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat, ettei mittaustulos vääristy:

- Älä käytä deodoranttia, lakkaa tai muita hajusteita (wc:n raikastimet) ennen mittausta.
- Älä tuo homeisia polttopuita sisätiloihin ennen mittausta.
- Remontteja ei saa olla tehtynä alle 2kk ennen mittausta, ongelman aiheuttajina lähinnä tuore puu, maalaus ja liimaus.
- Älä tehotuuleta (ovet / ikkunat) ennen mittausta (normaali ilmanvaihto saa olla päällä).
- Sitruhedelmät, varsinkin niiden kuorinta näkyy tuloksessa.
- Älä käytä kodinpuhdistusaineita tai desinfiointiaineita 12 h ennen mittausta (ei myöskään avonaisia tai vuotavia purkkeja).
- Ei hajustekynttilöitä.
- Biojätteen tyhjennys väh. paria tuntia ennen mittausta.
- Ei ”poikaa porisemassa”, myös tuotteiden nauttiminen mittauksen aikana kielletty.
- Bensalta tai pakokaasulta haisevia vaatteita ei tulisi olla lähistöllä.
- Asunnossa ei tulisi olla silmämääräisesti havaittavia kosteus- / homevaurioituneita materiaaleja (esim. ilmanvaihtoventtiilien ympärystät, tiskipöytien alakaapit jne), mikäli halutaan selvittää mahdollisia rakenteissa piilossa olevia vaurioita.

YLEENSÄKIN TULISI VÄLTÄÄ KAIKKIA VOIMAKKAAN HAJUISIA AINEITA MITTAUSTA ENNEN JA SEN AIKANA.

ILMASTOINNIN SUHTEEN MAHDOLLISIMMAN NORMAALI TILANNE.